

CERTIFICATO DI GARANZIA

Termobottiglia "Chilly"

Mod. BC-001

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Sirge®

Istruzioni

Mod. BC-001

Termobottiglia Chilly



Costruito secondo le nuove direttive
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96



2 **Norme di Sicurezza Importanti**

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- **Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.**
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** o in alternativa e' indispensabile il **Salva Vita**.
- Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
- **Questo apparecchio deve essere utilizzato per uso alimentare ogni altro uso e' da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.**
- **Rimuovere la spina dalla presa quando non viene utilizzata.**

Per ridurre il rischio di danni a persone o cose eseguire le seguenti precauzioni:

- Utilizzare la termobottiglia solo in ambienti al coperto.
- Utilizzare la termobottiglia solo in posizione stabile e su ripiani che possano sostenere il peso.
- Non utilizzare la termobottiglia negli impianti non a norma CE (privi di massa o di salvavita).
- Non utilizzare la termobottiglia con cavo rete danneggiato.
- **Non lasciare la termobottiglia alla portata dei bambini senza il diretto controllo degli adulti.**
- Non usare la termobottiglia se non funziona in modo adeguato o se è stata danneggiata.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante il suo utilizzo.
- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- **NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.**

Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..

Riporre l'apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo le norme locali vigenti.

Modello: BC-001

Rete: 230V~50Hz

Potenza: 60 Watt

Temperatura: da 3 a 50°C

Termostato regolabile

Display Temperatura

Dimensioni: 16,5 x 16,5 x 29 cm

Peso Netto 2,1 Kg

Utilizzo

3

Inserire la bottiglia nella termobottiglia. Collegare il cavo di alimentazione. Accendere l'interruttore. Selezionare tramite la manopola la temperatura desiderata. La spia di accensione varierà di colore in base alla funzione attuale della termobottiglia. ROSSA=la termobottiglia sta scaldando, VERDE=la termobottiglia sta raffreddando. Quando la termobottiglia raggiunge la temperatura selezionata la spia diverrà di colore giallo. Per ottenere il massimo rendimento, consigliamo di utilizzare il collare termico in dotazione.

Tabella Temperature

Vino	Temperatura Ideale
Champagne	5-8°C
Vino Rosso Bordeaux, Cabernet	16-18°C
Vino Rosso secco Chianti	14-16°C
Vino Rosso da Tavola	10-14°C
Vino Rosè	6-8°C
Vino Bianco dolce	12-14°C
Vino Bianco	10-12°C
Vino Bianco secco Pinot Grigio	7-9°C
Vino secco	9-11°C
Port	12-14°C

Pulizia

Spegnere la termobottiglia, scollegare il cavo di alimentazione. Non immergere in acqua o altri liquidi. Pulire con un panno asciutto e morbido. Non usare sostanze abrasive o spugnette.