

# CERTIFICATO DI GARANZIA

## Piastra Capelli "Starless"

Mod. BL-1053

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) Italy [www.sirge.it](http://www.sirge.it)

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso 1

# Sirge®

## Istruzioni

Mod. BL-1053

## Piastra per Capelli "Starless"

230V-50Hz  
65 Watt



Costruito secondo le nuove direttive  
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 ----->



## Norme di Sicurezza

### Leggere le istruzioni prima dell'uso.

1. Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia adatto alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** e il **Salva Vita (230V ~ 50Hz)**.
2. Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
3. Spegner sempre l'interruttore prima di togliere la spina dalla presa di corrente. Togliere la spina senza tirare il cavo.
4. Non esporlo mai alla pioggia o all'umidità.
5. Usare solo in luoghi protetti (solo per uso interno).
6. Non smontare l'apparecchio con spina inserita.
7. **Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.**
8. Tenere sempre il cavo d'alimentazione asciutto.
9. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
10. **Non utilizzare l'apparecchio in luoghi con presenza di gas o liquidi infiammabili e/o esplosivi.**
11. Non immergere l'apparecchio in acqua.
12. Non utilizzare per scopi diversi da quello proprio.
13. **Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.**
14. Spegner sempre l'interruttore prima di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e prima di pulirlo.
15. Non attorcigliare il cavo poiché potrebbe indebolire il materiale isolante.
16. Non pulire con liquidi infiammabili per evitare incendi o scosse elettriche.
17. Non posare l'apparecchio su superfici morbide o materiali infiammabili durante il funzionamento o quando l'apparecchio è caldo. Pericolo d'incendio.
18. Subito dopo l'uso non toccare le due piastre di ceramica e maneggiare l'apparecchio con cura per evitare scottature.
19. Togliere sempre la spina dalla presa di corrente dopo l'uso.
20. **Utilizzare la piastra solo su capelli naturali e asciutti.**
21. Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/9319845.

## Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata.

Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..

Riporre l'apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo le norme locali vigenti.

## Informazioni per il consumatore

Modello:	BL-1053
Alimentazione:	220/240V ~ 50Hz
Potenza:	65 Watt
Interruttore:	ON/OFF
Temperatura:	Regolabile da 80 a 200 °C

## Funzionamento

### RISCALDAMENTO:

L'interruttore (A) della piastra deve essere nella posizione OFF. Srotolare il cavo e inserire la spina in una presa di corrente adatta (220V-240V). Mettere l'interruttore nella posizione ON. Il led rosso dimostrerà che l'apparecchio è in funzione e si sta scaldando. Il led verde si spegnerà quanto la piastra avrà raggiunto la temperatura desiderata che si può regolare tramite una manopola.

La temperatura si regola da 80° ad un massimo di 200°C.

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di scegliere una temperatura più bass. Per capelli spessi e ricci selezionare una temperatura media (120°C) o alta (160-200°C).

**Per capelli normali e leggermente ricci si consiglia una temperatura media (120°C) o bassa (80°C).**

Preghiamo notare che una temperatura alta potrebbe schiarire, scolorire o cambiare il colore dei capelli.

Non utilizzare mai la piastra per capelli con le mani bagnate quando l'apparecchio ha la spina inserita nella presa di corrente.

Non usare mai la piastra su capelli bagnati.

### PIEGA

Prima di stirare i capelli questi devono essere lavati, completamente asciugati e pettinati.

Suddividere i capelli in ciocche aiutandosi con il pettine.

L'apparecchio dovrebbe solo essere utilizzato su **capelli naturali**.

Prendere una ciocca di circa 5 cm tra l'indice ed il dito medio e premere la piastra sulla ciocca di capelli. Farsi aiutare eventualmente da pinzette per capelli per separare le ciocche più spesse.

### PULIZIA, MANUTENZIONE e SMALTIMENTO

Questo tipo di piastra non richiede alcuna manutenzione.

Non vi sono componenti che richiedono di essere lubrificati. Per assicurarsi che l'apparecchio funzioni in modo corretto, bisogna solo mantenerlo pulito. Pulire le superfici di ceramica quando sono fredde con un panno morbido e umido. Non utilizzare detersivi o abrasivi poiché potrebbero danneggiare la superficie.

**Non immergere mai l'apparecchio in acqua né in nessuno altro liquido per pulirlo.**

Non utilizzare mai la piastra se le superfici di ceramica sono danneggiate, se il cavo di alimentazione o qualsiasi altro componente risulta essere danneggiato. Far riparare la piastra solo da un centro assistenza autorizzato.