

CERTIFICATO DI GARANZIA

Stufa Elettrica al Quarzo 800W Mod. NSB-80Y4

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.


Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso **1**

Istruzioni

Sirge®

Stufa al Quarzo "Caldamore"

Mod. NSB-80Y4



230V ~ 50Hz
800 Watt

1. Tasto ON/OFF prima candela (400W)
2. Tasto ON/OFF seconda candela (400W)
3. Piastra in acciaio inossidabile
4. Tubi riscaldanti al quarzo
5. Sistema di sicurezza contro le cadute
6. Griglia Protettiva

Costruito secondo le nuove direttive
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 ----->



2 Norme Generali di Sicurezza

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come stufa elettrica e non per altri utilizzi.
3. **Utilizzare l'apparecchio solo come uso domestico.**
4. Per evitare scosse elettriche non immergere in acqua o altri liquidi.
5. **Non usare mai la stufa vicino a liquidi, gas o materiali infiammabili come alcool, benzina, tende, stoffe etc. etc.**
6. Allontanare materiali e oggetti deformabili con il calore.
7. Non utilizzare la stufa per asciugare alcun indumento, avvicinandolo troppo o appoggiandolo sopra.
8. **Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente dotata di massa o salvavita come da norme vigenti (230V ~ 50Hz).**
9. Far passare il cavo di alimentazione sempre dietro alla stufa, mai davanti perché si potrebbe danneggiare con le alte temperature.
10. Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente, ma afferrare la spina per scollegarlo.
11. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia o quando non lo si utilizza.
12. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Provvedere alla sostituzione del cavo e della spina tramite il centro assistenza autorizzato.
13. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
14. **Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.**
15. Sistemare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile.
16. **Non toccare parti di metallo calde per evitare bruciature.**
Utilizzare l'apparecchio con molta attenzione.

Specifiche Tecniche principali

Modello	NSB-80Y4
Alimentazione	230V 50Hz
Potenza Max	800W
Gradi di Potenza	400/800 Watt
Protezioni	antiribaltamento
Classe di Isolamento	I
Dimensioni	30 x 14,5 x 38 cm
Peso	1,2 Kg

3 Modo d'uso

Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente, premere il pulsante di potenza 400/800W (1 0 2 candele). La potenza superiore o inferiore, potrà essere selezionata comodamente tramite i pulsanti di selezione.

Se la stufa non è posizionata in modo corretto o è posta in una superficie sconnessa, può verificarsi il mancato funzionamento. La stufa è dotata di un tasto di sicurezza posto sotto la base che interrompe la corrente se essa non è appoggiata completamente sulla superficie.

Se accidentalmente la stufa venisse urtata, la stufa si spegnerebbe automaticamente evitando possibili incidenti.

Pulizia e Manutenzione

- 1) Prima di pulire la stufa, spegnerla con il pulsante "OFF", staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare completamente.
- 2) Non pulire mai con acqua o con un panno imbevuto di liquido corrosivo, usare solo detergenti neutri.
- 3) Dopo averla pulita spettare che tutte le superfici siano ben asciutte prima di accenderla.
- 4) Se si danneggia il cavo di alimentazione rivolgersi immediatamente a personale specializzato per la sostituzione del cavo.
Accertarsi di non effettuare riparazioni o giunture dello stesso.
- 5) Se ci dovessero essere problemi di funzionamento rivolgersi al proprio negoziante o chiamare al Servizio Clienti Sirge tel. 011/93.19.845.
- 6) Conservare la stufa in luoghi ben asciutti e imballarla nella sua scatola originale.

Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..

Al fine di migliorare il sistema di smaltimento "invitiamo il consumatore, al termine dell'utilizzo di questo apparecchio, a riporlo nell'apposito contenitore rifiuti (derivati da apparecchi elettrici o elettronici) come da disposizioni comunali sulla raccolta differenziata.