

CERTIFICATO DI GARANZIA

Stufa Elettrica "ScaldaCi" Mod. HFH201

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso 1


Istruzioni

Sirge®

Mod. HFH201

Stufa Elettrica ScaldaCi

230 V-50 Hz
2000 Watt



Costruito secondo le nuove direttive
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 ----->



ATTENZIONE

L'apparecchio non richiede installazione, deve essere utilizzato solo come apparecchio portatile.

Gli apparecchi portatili non sono adatti da usare in bagno.

FUNZIONAMENTO

1. Girare la manopola (2) del termostato in senso orario fino a quando raggiunge la temperatura ambiente desiderata.
2. Solo ventilazione (“servizio estivo”) girare la manopola (1) su posizione ventola.
3. Riscaldamento a potenza ridotta: girare la manopola (1) sulla posizione I (1000W)
4. Riscaldamento a potenza massima: girare la manopola (1) sulla posizione II (2000W)
5. Per spegnere girare la manopola (1) fino alla posizione O.

PER REGOLARE IL TERMOSTATO

Quando la stanza ha raggiunto la temperatura richiesta girare la manopola di destra del termostato in senso antiorario fino a quando l'apparecchio si spegne e non oltre.

In questo modo la temperatura fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta ad un livello costante dal termostato.

Pulizia

Pulire l'apparecchio sempre dopo aver tolto la spina dalla presa di corrente.

Pulire frequentemente sia la griglia interna che quella esterna.

Non utilizzare mai detersivi abrasivi o solventi.

ATTENZIONE

- Utilizzare sempre l'apparecchio nella sua posizione verticale.
 - Non utilizzare la stufa per asciugare il Vostro bucato.
 - **Non coprire mai la griglia (pericolo di surriscaldamento).**
 - Non appendere la stufa a pareti o mobili, tende ecc...
 - L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che i suoi interruttori non vengano raggiunti da persone che stanno utilizzando la doccia o la vasca da bagno.
 - Questo apparecchio è dotato di collegamento tipo Y. La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere fatta solo da un elettricista specializzato.
 - L'apparecchio non deve essere posizionato direttamente sotto una presa di corrente.
 - Non utilizzare l'apparecchio in stanze con una superficie inferiore a 4mq
- La stufa è dotata di un dispositivo di sicurezza che spegne automaticamente la stufa in caso di surriscaldamento accidentale (es. ostruzione della griglia interna o esterna, funzionamento lento o assente del motore).

Per resettare scollegare la spina dalla presa di corrente per alcuni minuti, eliminare la causa del surriscaldamento e ricollegare la spina.

Norme di Sicurezza Importanti

- **Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.**
 - Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** e il **Salva Vita**.
 - Questo apparecchio è compatibile con le norme elettromagnetiche secondo la specifica EN55104/95 riferita all'interferenza con radio e televisori.
 - Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
 - **Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento.** Assicurarvi che l'interruttore sia nella posizione OFF (0) e che il termostato sia nella posizione minima quando è spento.
- Togliere sempre la spina dalla presa di corrente.

Per ridurre il rischio di danni a persone o cose seguire le seguenti precauzioni:

1. Tenere lontani materiali infiammabili quali mobili, cuscini, lenzuola, carta, indumenti, tende ecc..
 2. Se l'apparecchio viene appeso ad una parete assicurarsi che non vi siano superfici di legno, stoffa o plastica.
Non appendere sull'apparecchio o di fronte alla stufa alcun oggetto.
 3. Togliere sempre la spina dalla presa di corrente quando non si utilizza la stufa. Non tirare il cavo per toglierlo dalla presa di corrente.
 4. Non porre oggetti di fronte alla stufa ad una distanza inferiore a 1 metro e 50cm dietro la stufa.
 5. Non installare la stufa appena sotto una presa di corrente.
 6. **Non lasciare la stufa in mano a bambini o persone incoscienti.**
- Attenzione!**

L'aria durante il funzionamento della stufa è a più di 80°C.

7. **Non coprire la stufa per evitare rischio di surriscaldamento.**
8. Non utilizzare la stufa nelle vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina o in prossimità di schizzi d'acqua.
9. Non utilizzare la stufa in ambienti con presenza di gas infiammabili o esplosivi.
10. **Non utilizzare più la stufa qualora il cavo venisse danneggiato.**
11. Tenere pulita la stufa. Non inserire alcun oggetto per evitare di danneggiare l'apparecchio e di creare rischi di incendio.
12. **Non utilizzare la stufa negli impianti non a norma CE (privi di massa o di salvavita).**
13. **Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..**
Riporre l'apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo le norme locali vigenti.